

## Écouvillon rectal en service de soins ou comment réaliser un dépistage BHRé sur selles

Objectif : décrire la réalisation d'un écouvillon rectal

### Bon et écouvillon

1. Préparer un bon et un écouvillon par patient.
2. Remplir le bon en fonction de la BHRé recherchée.



### Comment prélever ?

*Écouvillon rectal réalisé par le soignant (avec des gants à usage unique)  
ou par le patient lui-même (lavage des mains après)*

1. Ouvrir le tube et sortir l'écouvillon.



2. L'introduire, comme un thermomètre, dans le rectum.
3. Le ressortir coloré de selles.
4. Le remettre dans le tube.



Le placer dans la pochette-bon pour acheminement au laboratoire