

## **RAPPEL DES BONNES PRATIQUES**

Tout matériel stérile qui pénètre dans la zone protégée du bloc opératoire doit subir des vérifications.

### **Matériels, dispositifs médicaux, intissé**

- 1. Vérifier l'intégrité des cartons (refuser tout carton éventré, humide, et tout dispositif livré à l'unité et transporté sans emballage de protection)**
- 2. Vérifier les dates de péremption**
- 3. Procéder au décartonnage dans un espace spécifique hors zone protégée**
- 4. Déposer après vérification les boîtes distributrices sur un chariot propre et désinfecté**
- 5. Assurer la traçabilité de la livraison**
- 6. Pratiquer une hygiène des mains avant de rentrer dans la zone protégée.**